

# Руководство по использованию трехчастотной катушки NEL для металлодетекторов серии x-Terra

1. Подключите поисковую катушку NEL к металлодетектору;
2. Включите металлодетектор (нажмите на клавишу Вкл./Выкл.);



- одно нажатие

3. Для того, чтобы узнать на какой частоте работает катушка в данный момент:

а) Перейдите в меню «частота», для этого один раз нажмите на клавишу «меню/выбор»;



- одно нажатие

б) нажмите и удерживайте клавишу «принять/отклонить» на панели;



- нажмите и удерживайте

Результат на дисплее:	Характеристики поисковой катушки:
	Double-D катушка «Low frequency» <b>3 kHz</b> Низкая частота
	Double-D катушка «Standart frequency» <b>7,5 kHz</b> Стандартная частота
	Double-D катушка «High frequency» <b>18,75 kHz</b> Высокая частота

4. Смена рабочей частоты происходит путем выключения и включения металлодетектора с интервалом до двух секунд. При выключении и включении с интервалом более 2х секунд рабочая частота не меняется (сохраняется последняя выбранная Вами частота).

