

Керівництво по використанню трьохчастотної котушки NEL для металодетекторів серії x-Terra

1. Підключіть пошукову котушку NEL до металодетектора;
2. Увімкніть металодетектор (натисніть на клавішу Увімк. / Вимк.);



- одне натискання

3. Для того, щоб дізнатися на якій частоті працює котушка в даний момент:

а) Перейдіть у меню «частота», для цього один раз натисніть на клавішу «меню / вибір»;



- одне натискання

б) натисніть і утримуйте «прийняти / відхилити» на панелі;



- натисніть і утримуйте

Результат на дисплеї:	Характеристики пошукової котушки:
	Double-D котушка «Low frequency» 3 kHz Низька частота
	Double-D котушка «Standard frequency» 7,5 kHz Стандартна частота
	Double-D котушка «High frequency» 18,75 kHz Висока частота

4. Зміна робочої частоти відбувається шляхом вимикання і вмикання металодетектора з інтервалом до двох секунд. При вимиканні і вмиканні з інтервалом більше 2-ох секунд робоча частота не змінюється (зберігається остання обрана Вами частота).

